

**Rak**  
DIGITAL FOR LIFE

# کتری برقی

مدل : RAK-EK3075

## دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و

آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید. CE

**Rak**  
WWW.RAKUK.COM

**مدل: PY1838-G**

### **ویژگی های دستگاه**

- \* بازه: 220-240 ولت - 50-60 هرتز 1800-2200 وات
- \* ظرفیت: کتری شیشه ای 1.8 لیتر
- \* محافظت در برابر سوختن کتری خالی، سیستم جوش سریع
- \* سیستم ایمنی خاموش کردن خودکار
- \* بدنه شیشه ای با کیفیت
- \* المنت حرارتی با مارپیچ پنهان
- \* دارای محفظه جمع کردن سیم
- \* اتصال چرخشی 360 درجه، با درب دارای قفل ایمنی
- \* کلید روشن/خاموش و نشانگر چراغ

### **عملکرد**

توصیه می شود قبل از اولین استفاده از کتری، آن را طبق دستورالعمل ذیل چندین بار پر و دستگاه را روشن کنید و آب را دور بریزید. با این کار مواد یا گرد و غبار باقی مانده در فرآیند تولید در دستگاه، تمیز می شود.

1. درب کتری را باز کرده و داخل آن را با آب پر کنید. سپس درب آن را ببندید، در غیر این صورت، پس از به جوش آمدن آب، عملکرد قطع خودکار برق عمل نخواهد کرد. احتیاطاً: سطح آب پر شده باید بین سطح «Max» و «Min» که روی محفظه نشان داده شده است باشد. آب بسیار کم به المنت حرارتی آسیب می رساند و اگر آب بیش از حد پر شود، ممکن است آب جوش آمده بیرون بریزد.
2. کتری را روی پایه قرار دهید و به برق وصل کنید. کتری را طوری قرار دهید که دهانه کتری به سمت شما نباشد.
3. کلید را در موقعیت "I" قرار دهید و چراغ نشانگر روشن می شود. آب شروع به گرم شدن خواهد کرد. وقتی آب در حال جوشیدن است درب کتری را باز نکنید.
- احتیاط: مطمئن شوید که کلید گیر نکرده باشد و درب کتری محکم بسته باشد، اگر کلید گیر کرده یا درب کتری باز باشد، دستگاه خاموش نخواهد شد.
4. به محض به جوش آمدن آب، برق دستگاه به طور خودکار قطع می شود و کلید به حالت "0" باز می گردد. لامپ نیز خاموش خواهد شد.
5. کتری را از پایه برق بردارید و سپس آب را خالی کنید.
- توجه: هنگام خالی کردن آب کتری با احتیاط عمل کنید، زیرا آب جوش می سوزاند.
6. فرآیند جوشیدن را می توان در هر زمان با برداشتن کتری از روی پایه برق یا فشار دادن کلید در موقعیت "0" خاتمه داد.

### احتیاط:

- هرگز از کتری خالی از آب استفاده نکنید. در صورت وقوع چنین اتفاقی، قطع حرارتی داخل کتری برای قطع برق به طور خودکار عمل می کند. دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید کاملاً خنک شود.
  - در حین کار دستگاه فیلتر باید در جای خود قرار داشته باشد در غیر این صورت ممکن است آب به بیرون ریخته شود.
- توجه: مطمئن شوید در زمانی که کتری در حال استفاده نیست، از برق جدا باشد.

### اقدامات حفاظتی مهم

- هنگام استفاده از لوازم الکتریکی، اقدامات احتیاطی اساسی ذیل همیشه باید رعایت شود:
1. تمام دستورالعمل ها را قبل از استفاده بخوانید.

2. قبل از اتصال کتری به برق، بررسی کنید که ولتاژ نشان داده شده روی دستگاه با ولتاژ خانه شما مطابقت داشته باشد. اگر اینطور نیست، با فروشنده خود تماس بگیرید و از کتری استفاده نکنید.
3. در صورت عدم استفاده از دستگاه یا خالی کردن آب، آن از پریز برق جدا کنید. در صورت عدم استفاده لطفاً دستگاه را تمیز کنید. قبل از تمیز کردن آن، مطمئن شوید که دستگاه کاملاً خنک است.
4. اجازه ندهید سیم برق روی لبه میز یا پیشخوان آویزان شود و با سطح داغ را در تماس نباشد.
5. دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید. آن را روی سطح گرم شده یا نزدیک شعله گاز یا گرم کننده برقی یا در فر گرم شده قرار ندهید.
6. برای محافظت در برابر شوک الکتریکی، سیم، دوشاخه، پایه برق و کتری را در داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
7. اطمینان حاصل کنید که کتری بر روی سطحی محکم و صاف که کودکان نمی توانند آن را لمس کنند استفاده شود.
8. این دستگاه فقط برای جوشاندن آب است. از آن برای جوشاندن شیر، قهوه یا چای و غیره استفاده نکنید. هنگام جوشیدن، به یاد داشته باشید که سطح آب را بین Min و Max نگه دارید.
9. سطح داغ را لمس نکنید. فقط از دسته یا دستگیره استفاده کنید.
10. از هیچ وسیله ای با سیم یا دوشاخه آسیب دیده یا پس از خرابی دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را برای بررسی، تعمیر یا تنظیم به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز بازگردانید.
11. اجازه ندهید کودکان با این محصول بازی کنند. در حین استفاده، لطفاً مراقب کودکان باشید تا از هر گونه حادثه جلوگیری شود.
12. وقتی کتری داغ است، هنگام باز کردن درب آن برای پر کردن مجدد مراقب باشید.
13. کتری فقط برای مصارف خانگی است.
14. در صورت کم بودن آب از دستگاه استفاده نکنید.
15. هنگام جوشیدن آب یا پس از خاموش شدن آن از تماس با بخار خروجی خودداری کنید.
16. همیشه از بسته بودن درب دستگاه اطمینان حاصل کنید و در زمانی که آب در حال جوشیدن است آن را باز نکنید.
17. همیشه قبل از تمیز کردن یا جابجایی کتری، هنگام پر کردن آب وزمانی که از آن استفاده نمی کنید، دستگاه را از برق بکشید.
18. کتری فقط با پایه ارائه شده قابل استفاده است. از دستگاه برای استفاده ای غیر از مورد نظر استفاده نکنید.
19. این کتری را فقط می توان با پایه متصل برق استفاده کرد.
20. این دستورالعمل را حفظ کنید.

## نظافت و نگهداری

1. دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و اجازه دهید دستگاه قبل از تمیز کردن کاملاً خنک شود.
2. سیم برق، کتری و پاور پایه را داخل آب قرار ندهید.
3. به منظور حفظ جلای سطح بیرونی، از پاک کننده های ساینده برای پاک کردن محفظه استیل استفاده نکنید.



---

**دفترچه راهنمای کتری برقی**

**مدل: RAK- EK 3080**

---