



کتری برقی

مدل : RAK-TM-3095

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و

آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید. CE



با تشکر از شما برای خرید محصول ما. برای اطمینان از عملکرد مناسب محصول، لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و دستورالعمل‌های ذکر شده در اینجا را رعایت کنید

نکات مهم ایمنی

قبل از استفاده این راهنما را به طور کامل مطالعه کنید. احتیاط‌های ایمنی مندرج در این راهنما خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و آسیب را در صورت رعایت صحیح کاهش می‌دهد. دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی در مکانی امن نگهداری کنید.

همیشه به اقدامات احتیاطی اولیه ایمنی به شرح زیر مراجعه کنید:

۱. قبل از استفاده از دستگاه، بررسی کنید که ولتاژ مدار اصلی با درجه بندی دستگاه مطابقت دارد.
۲. اگر سیم برق یا دستگاه آسیب دیده است، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید و از سازنده، نمایندگی خدمات آن یا یک فرد واجد شرایط مشابه راهنمایی بخواهید.
۳. هنگام استفاده از دستگاه به هیچ قسـمـی از کتری به جز دسته آن دست نزنید و مطمئن شوید که درب آن به درستی بسته شده است.
۴. اگر آب ناخالص است آن را حرارت دهید تا بجوشد و از بیماری به خصوص برای نوزادان و سالمندان جلوگیری شود.

۵. این دستگاه فقط برای گرم کردن آب طراحی شده است. هرگز مایع دیگری را داخل کتری نریزید.

۶. لطفاً همیشه سطح آب را بین MIN و MAX نگه دارید. وقتی سطح آب زیر MIN است از کتری استفاده نکنید.

۷. در زمان عدم استفاده از دستگاه یا هنگام تمیز کردن آن، سوئیچ را از پریز بکشید، سپس دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۸. لطفاً قبل از تمیز کردن، مطمئن شوید که کاملاً خنک شده است.

۹. اجازه ندهید سیم روی لبه میز یا پیشخوان آویزان شود یا با هر سطح داغی تماس بگیرد

۱۰. پایه برق و کتری دوشاخه سیم را در آب غوطه ور نکنید. سیم برق دستگاه را در مجاورت سطح گرم شده یا نزدیک به اجاق گاز قرار ندهید.

۱۱. از کتری با سیم آسیب دیده استفاده نکنید

۱۲. هنگام جوشیدن آب از تماس با بخار خروجی از کتری خودداری کنید. وقتی کتری داغ است هنگام باز کردن درب برای پر کردن مجدد آن مراقب باشید.

۱۳. وقتی کتری خالی است، در حین پر کردن آب، زمانی که از کتری استفاده نمیکنید یا قبل از تمیز کردن و جابجا کردن آن، حتماً دستگاه را از برق بکشید.

۱۴. از کتری فقط با پایه برقی که به آن متصل است میتوان استفاده کرد. از آن برای مصارف دیگری غیر از استفاده مورد نظر استفاده نکنید.

۱۵. وقتی آب جوش را از کتری خالی میکنید با احتیاط عمل کنید چون ممکن است پاشیده شود.

۱۶. هرگز کتری و پایه برق آن را برای تمیز کردن در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید و هرگز آن را زیر آب نشویید.

۱۷. برای حفظ جلای سطح بیرونی دستگاه از پاک کننده های ساینده برای پاک کردن بدنه شیشه و یا قطعات استیل استفاده نکنید.

ویژگی های این دستگاه:

. قدرت: ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز، ۲۲۰۰-۲۶۰۰ وات

. ظرفیت: ۱.۸ لیتر برای کتری (حداکثر سطح)

. پایه برق بی سیم ۳۶۰ درجه

. سیستم جوش سریع

. سیستم ایمنی خاموش کردن خودکار

. المنت گرمایش S/S مخفی

. کتری شیشه ای شارژی

- دهانه بزرگ کتری با فیلتر
- قطع خودکار برق دستگاه بعد از جوش آمدن آب و خاموش شدن چراغ
- قوری شیشه ای با فیلتر تفاله چای
- محافظت در برابر گرمای بیش از حد و خالی بودن کتری از آب، دوشاخه VDE

نحوه استفاده از کتری برقی



۱. حالت آماده به کار:

صفحه نمایش دیجیتال ۸۸۸ را نشان می دهد، سپس صدای "di" و صفحه نمایش دیجیتال "---" را نشان می دهد.

۲. کلید برق (عکس بالا):

الف) کلید پاور ① را فشار دهید، صفحه نمایش دیجیتال دمای پیش فرض ۱۰۰ درجه را نشان می دهد، دستگاه شروع به جوشیدن می کند زمانی که به دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد برسد، یک صدای طولانی "di" شنیده میشود و صفحه نمایش دیجیتال علامت "---" را نشان می دهد.

ب) در حین زمان به جوش آمدن آب در کتری، اگر کلید ① پاور را دوباره در هنگام کار فشار دهید. به حالت آماده به کار برمی گردد و صفحه نمایش دیجیتال علامت "---" را نشان می دهد.

عملکرد جوش آمدن آهسته Ayurveda /TCM (جوشیدن در ۱۵ دقیقه)

۱) کلید TCM ② را فشار دهید که حالت جوش آمدن آرام است، صفحه نمایش دیجیتال دمای پیش فرض ۱۰۰ درجه سانتیگراد را طی ۵ بار چشمک زدن نشان می دهد، سپس دستگاه شروع به گرم شدن سریع آب تا دمای ۷۲ درجه سانتیگراد می کند، زمانی که به ۷۲ درجه می رسد، سپس به آرامی به وات کم تغییر می کند و آرام کار می کند و جوش می آید. ۴ ثانیه و سپس ۱۲ ثانیه متوقف می شود، در چرخه ای کار می کند تا به دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد برسد، کل فرآیند جوش آمدن آب ۱۵ دقیقه است، زمانی که به ۱۰۰ درجه می رسد با یک صدای طولانی "di" به طور خودکار مجدداً به حالت آماده به کار باز می گردد و نمایشگر دیجیتال نشان می دهد. "----".

۴. کلید قابل تنظیم ۷/۸ (عکس بالا):

کلید قابل تنظیم ⑤/④ را برای تنظیم دما فشار دهید، شما میبایست دما را در عرض ۵ بار چشمک زدن دستگاه تنظیم کنید. پس از تنظیم، صفحه نمایش دیجیتال ۵ بار چشمک می زند، زمانی که دمای آب به دمای انتخاب شده رسید، دستگاه به طور خودکار برای گرم نگه داشتن آب به حالت خاموش درمی آید و تا ۲ ساعت آب گرم نگه داشته می شود، پس از ۲ ساعت مجدداً به حالت آماده به کار بر می گردد. (در حین حفظ وضعیت گرم، اگر دما به ۵ درجه کمتر از دمای تنظیم شده برسد، به طور خودکار تا دمای تنظیم شده گرم می شود.)

با یکبار فشار دادن دکمه می توان دمای آب را از ۳۰ درجه تا ۹۵ درجه سانتیگراد تنظیم کرد (با اختلاف ۵ درجه سانتیگراد) (در طول گرم نگه داشتن آب نمایشگر همیشه دمای فعلی آب را نشان می دهد و هیچ محتوای دیگری نمایش داده نمی شود)

۴. کلید حفظ گرمای آب (عکس بالا):

الف)، کلید ③ را برای گرم نگه داشتن آب یکبار فشار دهید، کتری در حالت گرم قرار میگیرد و نمایشگر دمای فعلی را نشان می دهد. شما می توانید با فشار دادن ⑤/④ (کلید قابل تنظیم ۷/۸) در طی ۵ بار چشمک زدن دمای مورد نظر خود را تنظیم کنید. در غیر این صورت، کتری پس از ۱۰ ثانیه از وضعیت گرم نگه داشتن خارج می شود، ضمناً در حالت آماده به کار قرار می گیرد، سپس صفحه نمایش دیجیتال "----" را نشان می دهد.

ب)، برای تنظیم دمای گرم نگه داشتن آب، ابتدا ③ (سوئیچ گرم نگه داشتن) را یکبار فشار دهید، سپس کلید قابل تنظیم ⑤/④ را فشار دهید و درجه حرارت را تا ۵ بار پس از چشمک زدن تنظیم کنید (قسمت سوم بالا را ببینید). هنگامی که دمای آب تا دمای انتخاب شده بالا میرود، با صدای طولانی "di" گرم کردن متوقف میشود و نشانگر دمای

فعلی را نشان می دهد و دستگاه به حالت گرم نگه داشتن تغییر می یابد. دستگاه آب را تا ۲ ساعت گرم نگه می دارد و پس از ۲ ساعت به حالت آماده به کار برمی گردد سپس صفحه نمایش دیجیتال " --- " را نشان می دهد.

ج)، در حین زمان وضعیت گرم نگه داشتن آب، اگر ① (کلید پاور) را فشار دهید، کتری از وضعیت گرم نگه داشتن خارج می شود، در عین حال، در حالت آماده به کار قرار می گیرد، سپس صفحه نمایش دیجیتال " --- " را نشان می دهد.

توجه:

۱. بین دمای نمایش داده شده و دمای واقعی حدود ۳ درجه اختلاف وجود دارد.

۲. دما را فقط زمانی که صفحه نمایش چشمک می زند (۵ بار) می توانید تنظیم کنید.

۳. دستگاه دارای حافظه خاموش کننده ۲۰ ثانیه ای است

۴. در زمانی که دستگاه در وضعیت حفظ گرما است، اگر دما ۵ درجه کمتر از دمای تنظیم شده باشد، به طور خودکار تا آن دما گرم می شود.

۵. پس از شروع عملکرد به جوش آوردن آب یا گرم نگه داشتن آن، یا عملکرد جوش آمدن آهسته، دکمه قفل دستگاه به طور خودکار شروع بکار میکند و سایر دکمه ها از کار می افتند. ① (سوئیچ پاور) را فشار دهید تا کتری از وضعیت فعلی خارج شود. در همین حال، دستگاه در حالت آماده به کار قرار می گیرد، سپس صفحه نمایش دیجیتال " --- " را نشان می دهد.

عملکردهای حفاظتی

۱. هنگامی که سنسور حرارتی کفه اتصال کوتاه شود، صفحه نمایش E۲ را با ۲ هشدار بوق نمایش می دهد.

۲. هنگامی که کتری خالی از آب باشد و دما بیش از حد شود، صفحه نمایش E۳ را با ۲ هشدار بوق نشان می دهد.

نحوه استفاده

توصیه می‌شود قبل از استفاده چند بار آب را داخل کتری بجوشانید و دور بریزید، این کار به پاک شدن مواد باقی مانده یا گرد و غبار در دستگاه کمک می‌کند.

۱. دستگاه را باز کنید و آب را داخل کتری پر کنید.

احتیاط: سطح آب میبایست بین سطح «حداکثر» و «حداقل» که روی محفظه نشان داده شده است باشد. حجم آب کم به المنت حرارتی آسیب می‌رساند و اگر آب بیش از حد پر شود، ممکن است آب جوش از کتری بیرون بریزد.

۲. کتری را روی پایه اش قرار دهید و به منبع تغذیه وصل کنید. دهانه کتری را از خود دور نگه دارید.

۳. کلید پاور را فشار دهید. آب شروع به گرم شدن خواهد کرد. وقتی آب در حال جوشیدن است درب کتری را باز نکنید.

۴. پس از جوشاندن آب، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.

توجه:

۱. هنگام ریختن آب جوش به دقت عمل کنید، ممکن است جوش بیرون بریزد.

۲. زمانی که از کتری استفاده نمی‌کنید، آن را در پایه اش قرار ندهید.

مراقبت و نظافت:

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه دوشاخه را از پریز خارج کنید و اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.
۲. هرگز کتری و پایه برق را در آب یا هر مایع دیگری برای تمیز کردن غوطه ور نکنید، هرگز آن را زیر آب نشویید.
۳. برای حفظ جلای سطح بیرونی دستگاه، از پاک کننده های ساینده برای پاک کردن بدنه شیشه و قطعات استیل استفاده نکنید.

توجه

۱. پس از استفاده از دستگاه آن را از برق بکشید و آب باقی مانده در کتری را دور بریزید.
۲. قبل از خارج کردن کتری از پایه، مطمئن شوید دستگاه خاموش است.
۳. گرمایش را می توان در هر زمان با فشار دادن کلید متوقف کرد.
۴. به عنوان یک ویژگی ایمنی، ممکن است دستگاه بلافاصله پس از خاموش شدن روشن نشود. لطفاً قبل از روشن کردن مجدد، ۱۵ تا ۲۰ ثانیه صبر کنید تا کتری خنک شود.
۵. اگر کتری خشک شد، قبل از پر کردن مجدد آن با آب سرد ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. قطع ایمنی باعث میشود دستگاه بصورت خودکار تنظیم مجدد شود.
۶. در هنگام کار درب را باز نکنید. بخار خروجی از دهانه داغ است.
۷. این دستگاه فقط برای گرم کردن آب مناسب است. از هیچ مایع دیگری استفاده نکنید.
۸. برای جلوگیری از گرمای بیش از حد دستگاه حداقل ۰.۷۵ لیتر آب باید استفاده شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد محصول یا عدم کارکرد آن، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید.



دفترچه راهنمای کتری برقی

مدل: RAK-TM-3095
