



چای ساز

مدل: RAK-TM ۳۰۶۰ G

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و
آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.



درپوش نسوز

درپوش نسوز با قابلیت استفاده آسان

دارای یک کلید ضرب

ساده و راحت در هنگام روشن و خاموش کردن و دارای قابلیت به جوش آمدن سریع

فیلتر فولاد ضد زنگ

دارای دهانه مثلی شکل، با جریان روان آب

دسته ضد سوختگی

دارای دسته راحت برای استفاده آسان، دارای طراحی منحصر به فرد و ضد حرارت

فولاد ضد زنگ مواد غذایی

فولاد ضد زنگ مخصوص مواد غذایی

نشانگر عملکرد

وقتی کلید را به سمت پایین فشار می دهید، نشانگر روشن می شود و با جوش آمدن آب، خاموش میشود.

کنترل دما

دارای گرم کننده سریع، دارای مانع جلوگیری از سوختگی حاصل از خشکی

سیم میتواند زیر پایه پنهان شود

در هنگام استفاده آن را خارج کنید و هنگامی که کارتان تمام شد به راحتی آن را جمع کنید و از اشغال شدن فضا جلوگیری کنید.



دارای یک کلید ضرب

ساده و راحت در هنگام روشن و خاموش کردن و دارای قابلیت به جوش آمدن سریع



فیلتر فولاد ضد زنگ

دارای دهانه مثلی شکل، با جریان روان آب



دسته ضد سوختگی

دارای دسته راحت برای استفاده آسان، دارای طراحی منحصر به فرد و ضد حرارت



نشانگر عملکرد

وقتی کلید را به سمت پایین فشار می دهید، نشانگر روشن می شود و با جوش آمدن آب، خاموش میشود.



سیم میتواند زیر پایه پنهان شود

در هنگام استفاده آن را خارج کنید و هنگامی که کارتان تمام شد به راحتی آن را جمع کنید و از اشغال شدن فضا جلوگیری کنید.



کنترل دما

دارای گرم کننده سریع، دارای مانع جلوگیری از سوختگی حاصل از خشکی

دستور العمل برای استفاده

۱- کتری را با آب کمتر از سطح () = حداقل و یا بیشتر از سطح () = حد اکثر پر نکنید.

۲- سیم برق را به پریز متصل کنید.

۳- کتری را روی پایه قرار دهید و سپس دکمه روشن را فشار دهید، نشانگر روشن خواهد شد.

۴- وقتی آب شروع به جوشیدن می کند، کتری به طور خودکار خاموش خواهد شد. چراغ نشانگر هم خاموش می شود.

۵- اگر میخواهید که آب را دوباره بعد از جوشیدن حرارت دهید، لطفاً بعد از ۳۰ تا ۶۰ ثانیه آن را روشن کنید.

شست و شو و نگهداری

۱- پایه را تمیز کنید، کتری را با ۲۰۰ میلی لیتر سرکه خوراکی و ۴۰۰ میلی لیتر آب پر کنید، تا وقتی به جوش بیاید آن را

روشن نگه دارید، آب را دور بریزید و داخل آن را با دستمال نرم گرد گیری و پاک کنید.

۲- بیرون کتری و پایه را با دستمال نرم دار پاک کنید، پس با دستمال خشک آن را پاک کنید با پارچه هایی که خاصیت

ساینده دارند این عمل را انجام ندهید.

عیب یابی

۱- سیم برق را بررسی کنید که متصل باشد.

۲- بررسی کنید که دکمه روشن زده را زده باشید.

اگر ایراد هنوز برطرف نشد، با مرکز پشتیبانی محل خود تماس بگیرید و یا به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید،

هرگز قطعات کالا را شخصا باز یا تعمیر نکنید.

اگر سیم برق دچار خرابی شده است باید با پرسنل معتبر تماس گرفته تا تعویض شود.

گارانتی

۱- شما میتوانید از سرویس رایگان خدمات پس از فروش تا ۶ ماه از مراکز موقعیت خود استفاده کنید و با در دست

رسید خرید و کارت گارانتی به این مراکز مراجعه کنید، حتی می توانید آن را مستقیماً به کارخانه ما ارسال کنید.

۲- اگر کالا را خود به تنهایی اقدام به جداسازی قطعات یا تعمیر کنید از شرایط برخورداری گارانتی حذف خواهید شد.

۳- استفاده نادرست ، نگهداری غیر صحیح و یا فشار غیر عادی جزو شرایط برخورداری از گارانتی نمی باشد.

امکانات

کتری منحصر به فرد با طراحی بسیار زیبا بدون سیم و دارای پایه چرخشی ۳۶۰ درجه ایی است، دارای محافظ ضد سوختگی حاصل از خشکی آب، کلید خودکار، دارای شیشه مقیاس آب، دارای درب بالایی کشویی که میتواند انتخاب خوبی برای خانه و محل کار باشد.

تدابیر محافظتی

- ۱- منع انرژي باید به سیم نو محصول متصل شود، از سیم برق لوازم برقی دیگر به طور مشترک با این محصول استفاده نکنید.
- ۲- کتری را در آب فرو نبرید، فقط با دستمال خشک آن را تمیز کنید.محفظه داخلی را مکرر تمیز کنید.
- ۳- کتری را کنار منابع داغ قرار ندهید.
- ۴- کتری را فقط روی پایه روشن کنید.
- ۵- هیچ مایع دیگری جز آب را در آن نجوشانید.
- ۶- اطمینان حاصل کنید که درپوش بالایی بسته باشد که کتری در هنگام جوشیدن آب جا به جا نشود.
- ۷- کتری را از آب بیشتر از سطح مکث پر نکنید.
- ۸- در هنگامی که از کتری استفاده نمی کنید، آن را از برق جدا کنید.
- ۹- از خرابی سیم اصلی جلوگیری کنید.
- ۱۰- به قسمت خروجی آب در هنگام کار کردن کتری دست نزنید.
- ۱۱- کتری نباید توسط افرادی از جمله کودکان، با کم توانی های جسمی، حسی و یا کم توانی ذهنی، یا افرادی بی تجربه و کم دانش استفاده شود.



TEA MAKER

MODEL: RAK-TM 3060S