

**Rak**  
DIGITAL FOR LIFE

# اتوبخار

مدل: RAK-SI8050

## دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



ما قبل از توزیع اتو ها را در کارخانه آزمایش می کنیم تا از نحوه عملکرد صحیح ان مطمئن شویم. این آزمایش ممکن است مقدار کمی آب در مخزن اتو به جای گذارد که کاملاً بی خطر است.

## مشخصات:

مدل RAK-SI8050

انواع عملکرد: خشک, بخار, آب فشان, یکپارچه, بخارپاش عمودی, تمیز کننده خودکار پارامترهای الکتریکی: 240 ولت- 50 هرتز- 2200 واتنوع ایاف: نایلون, ابریشم, پشم, کتان, پنبه

## دستورات ایمنی:

1. قبل از استفاده از اتو برای اولین بار, ولتاژ این وسیله را با ولتاژ منزل خود مطابقت دهید.

2. اتو را زمانی که استفاده نمی کنید, هر چقدر کوتاه باشد, از برق بکشید.

3. کف اتو در زمان کار بسیار داغ می شود, بنابراین به کف اتو دست نزنید و هیچگاه اتو را در نزدیکی وسایل اشتعال زا قرار ندهید و اینگونه از بروز حادثه جلوگیری نمایید.

4. احتیاط: زمان پر کردن اتو با آب آنرا از برق بکشید.

5. هیچگاه اتو را در آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.

6. در صورت آسیب دیدگی سیم برق اتو, آنرا به نمایندگی مربوطه تحویل بدهید.

7. رسوبات و مواد معدنی موجود در آب باعث به وجود آمدن جرم در دریاچه آب فشان اتو می شود و در نتیجه دریاچه بسته خواهد شد.

8. هرگز از مواد شیمیایی ضد رسوب در آب اتو استفاده نکنید.

9. بخار خارج شده از اتو بسیار داغ می باشد. قسمت بخار پاش اتو را مقابل افراد نگیرید زیرا خطرناک است.

10. از سیم متصل به زمین استفاده کنید. پریز و دوشاخه می بایست خشک باشند.
11. سیم برق را قبل از استفاده کاملاً صاف کنید. (پیچ و تاب نداشته باشد)
12. وسایل برقی پرمصرف را با اتو در یک مدار الکتریکی قرار ندهید.
13. در مواقع ضروری که نیاز به اتصال و مصرف سایر وسایل برقی پرمصرف در مدار متصل به اتو می باشد ، از سیم برق 10 آمپر استفاده کنید، در غیر اینصورت سیم برق داغ می شود. سیم برق باید به درستی در پریز قرار گیرد و کشیده نشود.
14. این وسیله برای استفاده افرادی مانند کودکان یا افرادی که سلامتی ذهنی و جسمی مناسب ندارند و یا از دانش کافی برخوردار نمی باشند طراحی نشده است. مگر اینگه تحت نظارت فردی که حافظ ایمنی آنها باشد، صورت پذیرد. کودکان باید بدانند که با این وسیله بازی نکنند.
15. تا زمانی که اتو به منبع تغذیه اصلی متصل می باشد آنرا همانطور رها نکنید.
16. اتو باید روی سطح صاف استفاده شود.
17. وقتی که اتو را روی پایه ان قرار می دهید، از صاف بودن سطحی که پایه روی ان قرار می گیرد مطمئن شوید.
18. در صورت آسیب دیدگی ، نشست یا چکیدن آب از اتو استفاده نکنید.

## هشدارهایی در زمان اولین استفاده:

1. از آنجایی که قطعاتی از اتو روغن کاری شده است ، در زمان استفاده و روشن بودن اتو مقداری دود میکند. این فرایند کاملاً طبیعی بوده و پس از مدتی از بین می رود.

2. قبل از استفاده از اتو برای بار اول ، تمام برجسب ها و پوشش های روی صفحه فلزی اتو را بردارید. و این صفحه را با دستمال نرم تمییز نمایید.

3. کف اتو باید روی سطح صاف قرار گیرد. از تماس کف اتو با فلزات جلوگیری کنید.

## اسامی مولفه ها :



B دکمه آب فشان... B

D پوشش مخزن آب... D

F دریچه آب فشان... F

H چراغ روشن و خاموش وسیله... H

J دکمه انتخاب نوع الیاف... J

L پوشش سرامیکی کف اتو... L

A دکمه بخارپاش... A

C دکمه انتخاب خشک/بخار... C

E دکمه تمیز کردن خودکار... E

G دستگیره نرم... G

I محور 360 درجه سیم برق... I

K مخزن آب... K

## طریقه پر کردن مخزن آب:

ابتدا مطمئن شوید که وسیله از برق کشیده شده است و انتخابگر درجه حرارت روی مینی‌م تنظیم شده است. اتو را روی پایه استراحت قرار دهید. اتو را به سمت بالا با زاویه 45 درجه کج کنید و مخزن آب را تا حالت ماکزیمم پر کنید.

## بخار عمودی

خروج بخار، این حالت در زمانی که اتو در حالت عمودی نگه داشته می‌شود، کاربرد دارد. برای مثال باز کردن چروک‌های لباس وقتی آویخته به چوب لباسی هستند و همچنین پرده‌ها و...

## انوی خشک:

1. دکمه انتخاب خشک/بخار را روی حالت 0 یعنی بدون بخار قرار دهید.

2. دمای اتو را با توجه به دمای چاپ شده روی مارک لباس تنظیم کنید.

## انوی بخار:

1. مخزن آب را طبق دستور ارائه شده پر کنید.

2. دو شاخه اتو را به برق بزنید.

3. تنها در صورتیکه انتخابگر درجه حرارت اتو روی ماکزیمم

باشد بخار صاطع می‌گردد. در غیر اینصورت امکان نشست آب از کف اتو می‌باشد.

4. روشن بودن چراغ دلالت بر زمان اتو کردن می‌باشد که به محض افت دما این چراغ خاموش می‌شود.

5. دکمه انتخاب بخار/خشک را به درستی تنظیم کنید. شدت بخار خروجی با حرکت به سمت عقب این دکمه افزایش یافته و با حرکت به سمت جلو، بخار صاطع شده کاهش می‌یابد.

## بخارپاش

این حالت برای برطرف کردن چروک های بسیار عمیق و سخت و الیاف محکم کاربرد دارد. با فشار دادن دکمه بخارپاش موج پیوسته و شدیدی از بخار از دریچه های کف اتو خارج میشود. این بخار برای برطرف کردن چروک های بسیار مقاوم موثر است. متساطع شدن بخار تنها در صورت بالا بودن دما در حین اتو کردن امکان پذیر است. برای دستیابی به بهترین نتیجه ، باید 5 ثانیه وقفه بین هر بار فشار دادن دکمه بخار باشد. در غیر اینصورت امکان نشت آب می باشد. همچنین برای عملکرد خالت بخار 1 دقیقه صبر کنید.

### آب فشان:

در تمامی تنظیمات دمایی ، با فشار دادن دکمه آب فشان روی لباس ، از میزان خشکی لباس کاسته می شود و یا لباس مرطوب میگردد. مطمئن شوید که آب به میزان کافی در مخزن موجود باشد.

### تمیز کردن خودکار

سعی کنید از تمیز کردن خودکار هر دو هفته یکبار استفاده کنید. در صورتیکه آب محیط زندگی شما بسیار سخت می باشد (بدین معنا که در طول اتو کشیدن پوسته های رسوبی از منافذ کف اتو خارج شود.) از تمیز کردن خودکار به طور متناوب و بیشتر استفاده کنید. ابتدا مطمئن شوید که این وسیله از برق کشیده شده است. انتخاب گر بخار / خشک را روی بخار تنظیم کنید. مخزن آب را تا حالت ماکسیمم پر کنید. از سرکه یا دیگر مواد رسوب زدا استفاده نکنید. دمای اتو کشیدن را روی حالت ماکسیمم قرار دهید. دوشاخه را به برق بزنید و وقتیکه چراغ اتو خاموش شد انرا از برق بکشید. اتو را نزدیک ظرفشویی بگیرید و دکمه تمیز کردن خودکار را بزنید. در این هنگام دکمه فعال میشود اتو را به جلو و عقب تکان دهید. بخار و آب داغ از دریچه اتو خارج میشود و ناخالصی ها و رسوبات بیرون می ریزند. اگر هنوز در اتو رسوب وجود دارد این فرایند را تکرار کنید. بعد از تمیز کردن اتو، اتو را به برق بزنید و اجازه دهید کف اتو خشک شود. زمانی که به دمای اتو کشیدن رسید انرا از برق بکشید. به آرامی اتو را روی تکه لباس استفاده شده بکشید تا لکه های آب کف اتو برطرف شوند. اجازه دهید اتو سرد شود قبل از انکه اتو را در جایش قرار دهید.

احتیاط	امکان اتو نمی‌باشد	انچه که روی برجسب است
دستور برجسب	نوع الیاف	انتخاب گر الیاف
	نایلون/ابریشم	
	پشم	
	کتان	
	پنبه	

### تمیز کردن و نگهداری:

قبل از تمیز کردن اتو را از برق بکشید و اجازه دهید تا به اندازه کافی خنک شود.

1. کف اتو را با دستمال نرم خشک کنید.
2. اگر الیاف لباس به کف اتو چسبید از پارچه اغشته به سرکه برای تمیز کردن کف اتو استفاده کنید.
3. هیچگاه از اسید قوی برای تمیز کردن کف اتو استفاده نکنید.
4. اگر منافذ بخار کف اتو بسته شدند از خلال دندان برای بازکردن آنها استفاده کنید. مراقب باشید به اتو صدمه نزنید.
5. اتو را روی پایه اش قرار دهید و اجازه دهید به اندازه کافی خنک شود و انتخابگر خشک/ بخار را روی حالت 0 قرار دهید.

روش های ساده تعمیر:

مشکل	دلایل	راه حل
کاهش یا افزایش حرارت	دکمه انتخاب الیاف مناسب با الیاف انتخاب نشده است یا سیم برق از پرز کشیده شده است.	دکمه انتخاب الیاف را به درستی بچرخانید تا درجه حرارت متناسب با نوع الیاف باشد و از اتصال دوشاخه به برق اطمینان حاصل فرمایید.

دکمہ انتخاب گر الیاف را روی درجه مناسب قرار دهید.	دکمہ انتخاب الیاف روی مینیمم قرار گرفته	عدم بخار یا نشت آب
اتو کشیدن افقی را ادامه دهید سپس کمی صبر کرده و بعد دکمہ بخار عمودی را فشار دهید.	دکمہ بخار عمودی به طور متناوب و پشت سر هم زده شده است. اتو به مقدار کافی داغ نمی باشد.	عدم پاشیدن بخار یا بخار عمودی
انتخابگر الیاف را در بازه بخار تنظیم کنید. دکمہ انتخاب بخار/ خشک را فقط زمانی که چراغ خاموش شد فشار دهید. آب اضافی را خارج کنید.	انتخاب گر الیاف در خارج از بازه بخار قرار دارد. گرما هنوز به حد لازم نرسیده است. آب بیشتر از حد ماکزیمم است.	نشت آب از منافذ کف اتو
دکمہ بخار را روی حالت مناسب قرار دهید. دریچه را با آب مقطر تمیز کنید. مخزن را با آب پر کنید.	آیا دکمہ انتخاب بخار/ خشک روی حالت مناسب قرار دارد؟ دریچه بخار بسته شده است. مقدار آب داخل مخزن کافی نمی باشد.	بخار کم
منفذ آب فشان را با دست فشار دهید و بعد چندین بار دکمہ آب فشان را بزنید.	فشار هوای داخل وسیله کافی نمی باشد.	کار نکردن آب فشان

در صورتیکه روش های فوق موثر واقع نشدند با نمایندگی و پشتیبانی تماس بگیرید.



براي ارائه خدمات بهتر  
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات  
خود را با ما در میان بگذارید.