



آب پرتقال گیری

مدل: RAK-CJ 1230

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.







کلاهک چرخشی



صافی




ظرف میانی



(میله) محور درپوش چرخش

دستگاه اصلی



موارد قبل از استفاده از دستگاه:



- 1- محتویات بسته را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- 2- بسته را باز کنید.
- 3- برای مشخص شدن نواقص دستگاه و اطمینان کامل از بودن قطعات آبمیوه گیری، آنرا چک کنید.
- 4- قبل از استفاده، دستگاه را کاملاً تمیز کنید.
- 5- موتور اصلی را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- 6- بخش مخروطی شکل (صافی) آبمیوه گیری را بشویید و گرد و خاک آنرا با آب گرم و مایع ظرفشویی از بین ببرید.

«عملکرد»



- 1- دستگاه را نصب کنید و آنرا روی سطحی قرار دهید که بتوان آنرا به راحتی پاک کرد.
- 2- سیم برق را به اندازه ای که می خواهید از مخزن باز کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- 3- سیم های اصلی برق را به AC230V,50HZ پریز برق متصل کنید.

«انتخاب لوازم فرعی»



- 1- بستگی به بزرگی و کوچکی میوه دارد.
- 2- مخروط بزرگ برای میوه های مرکب کوچک مناسب است مثل گریپ فروت و پرتقال و
- 3- مخروط کوچک برای مرکبات کوچک مانند لیمو ترش می باشد.
- 4- بخش مخروط شکل را مستقیم روی میله گردان قرار دهید.
- 5- اگر می خواهید از مخروط بزرگ استفاده کنید مخروط کوچک روی میله گردان قرار دهید و سپس مخروط بزرگ را روی آن بگذارید.
- 6- باید اطمینان حاصل کنید که دندان های مخروط بزرگ بر روی قسمت های مخروط کوچک که می چرخد کاملاً جا افتاده است.
- 7- مخروط ها را جدا کنید، مخروط بزرگ را بیرون آورید و سرجای خود قرار دهید.
- 8- اگر فشار زیاد بر روی مخروط بیاورید ممکن است موتور دستگاه گیرپاژ کند.

« آب گیری »



- ۱- گردو خاک سرپوش را پاک کنید.
- ۲- مخروط مناسب را روی میله گردان قرار دهید.
- ۳- اگر می خواهید آبمیوه در ظرف آبمیوه گیری بریزد دهانه بالایی را فشار دهید تا باز شود.
- ۴- اگر می خواهید آب میوه را داخل لیوان بریزید دهانه را پایین فشار دهید، دستگاه بصورت اتوماتیک شروع بکار می کند و وقتی میوه را به سمت پایین فشار می دهید مخروط شروع به کار می کند و به محض اینکه میزان فشار پروری مخروط کم شود دستگاه خاموش میگردد، مخروط با تراشیدن میوه آب آن را می گیرد، آب میوه بعد از گذشتن از صافی وارد لیوان می شود و صافی تفاله ها و دانه های ریز را جدا نگه می دارد.
- ۵- چندین بار میوه را روی قسمت مخروطی شکلفشار دهید تا آب میوه کاملاً گرفته شود.

« بعد از استفاده »



- ۱- مخروط، صافی و ظرف آب میوه گیری و میله گردان را از دستگاه جدا کنید و آنرا تمیز نمایید.
- ۲- دمرآب باشید دستگاه به برق نباشد.

« نکات آب گیری »



- ۱- آب میوه باید سریع مصرف شود و در ظرف باقی نماند.
- ۲- آب مرکبات را می توان با هم ترکیب کرد مانند آب لیموشیرین و پرتغال.
- ۳- نوشیدنی از چندین میوه تشکیل شده شامل چندین طعم است، مثلاً لیموترش با چای بسیار خوشمزه است و سیستم دفاعی بدن را زمانیکه سرما خورده اید بالا می برد(مقاوم می سازد)

« پاک سازی »



- ۱- قبل از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، موتور اصلی را زیر آب و سایر مایعات نبرید.
- ۳- مخروط، صافی و ظرف آبمیوه را در ماشین ظرفشویی بریزید.
- ۴- موتور اصلی را با دستمال مرطوب پاک کنید.
- ۵- زمانیکه آب میوه از دهانه دستگاه خارج می شود ممکن است در آن تفاله باقی بماند، بنابراین بعد از استفاده آنرا پاک کنید.



«نکات ایمنی هنگام استفاده از دستگاه»

- ۱- دستورالعملها را قبل از استفاده مطالعه نمائید.
- ۲- اگر دستگاه برای مدت طولانی دچار اشکال شد دوشاخه اصلی را از برق بکشید، همچنین قبل از تمیز کردن و یا قراردادن مخروط روی آن این کار را انجام دهید.
- ۳- از سالم بودن کالا اطمینان حاصل کنید.
- ۴- اگر فشار زیاد روی دستگاه بیاورید گیراژ می کند.
- ۵- قطعات آمیوه گیری را به یکدیگر متصل کنید.
- ۶- داشتن اطلاعات کافی برای نصب قطعات.
- ۷- دستگاه را در سطحی قرار دهید که بر اثر تراوش های آمیوه صدمه نبیند و کاملاً قابل تمیز کردن باشد.
- ۸- دستگاه آب میوه گیری را در مکان های داغ مانند نزدیک اجاق گاز و نزدیک شعله آتش قرار ندهید.
- ۹- آمیوه گیری به پایه های چسبنده مجهز می باشد و این پایه ها به سطوح نرم می چسبند، بنابراین سطوح باید صاف و فاقد خاک و چربی باشد، این پایه ها به سطوح پارچه ای نمی چسبند، قبل از آنکه پایه ها را بر روی سطح فشار دهید پایه های آن را محکم کنید.
- ۱۰- پایه ها را روی سطح حساس قرار ندهید، برخی رنگها یا روکشهایی که از مواد مصنوعی تشکیل شده اند ممکن است در مقابل موادی که پایه های چسبنده را ساخته اند عکس العمل نشان دهد و آنرا نرم می کند که موجب خراب شدن پایه ها می شود.
- ۱۱- برای تمیز کردن دستگاه، از محصولات تمیز کننده زبر و خشن استفاده نکنید مانند Mgt که به سطوح صدمه میزند.
- ۱۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی سیم، دوشاخه و حتی خود دستگاه را هرگز زیر آب و یا سایر مایعات نبرید.
- ۱۳- این دستگاه نباید توسط افراد بی تجربه (کودکان) یا کسانی که ناتوانی ذهنی دارند یا اطلاعات کمی در مورد دستگاه دارند مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه تحت نظارت باشند و یا اینکه دستورالعمل کامل در اختیارشان قرار بگیرد، برای ایمنی بیشتر کودکان نباید به آنها اجازه داد که با آن بازی کنند.
- ۱۴- دوشاخه برق را قبل از تمیز کردن و یا زمانیکه از آن استفاده نمی کنیم از پریز برق بکشید، قبل از آنکه قطعات آمیوه گیری را به هم متصل کنید بگذارید خنک شود.
- ۱۵- هرگز از دستگاهی که سیم یا دوشاخه آن ناسالم است و یا دارای نواقص دیگری است استفاده نکنید. دستگاه را به نمایندگی خدماتی مجاز جهت تعمیر برگردانید.
- ۱۶- استفاده از وسایل جانبی که از طرف تولید کننده ها پیشنهاد نشده است ممکن است سبب صدمه شود.
- ۱۷- اجناسی ذخیره نکنید جز آنهایی که تولید کننده ها پیشنهاد کرده اند و در این واحد مورد مصرف نمی باشد.

- ۱۸- اگر سیم دچار اشکال شد آن فقط باید توسط تولید کننده تعویض شود، آنها نمایندگان خدمات و افراد واجد شرایط می باشند برای جلوگیری از خطر.
- ۱۹- این دستگاه برای افراد ضعیف، غیر علاقمند و بیماران روانی موجود نمی باشد (شامل کودکان نیز می باشد) مگر تحت هدایت و کمک فردی باشد که مسئول امنیت باشد، کودکان نیز باید تحت نظارت باشند و آنها باید تصدیق کنند که کودکان با آن وسایل بازی نمی کنند.

اصلاح / عیب



- ۱- موتور روشن نخواهد شد.
- ۲- زمانیکه در حال استفاده از دستگاه هستید موتور از کار می افتد.
- ۳- با وجود بسته بودن دهانه، آبمیوه از آن میچکد.
- ۴- آیا دوشاخه بطور طبیعی به پریز متصل شده است.
- ۵- آیا شما مخروط ها را محکم فشار داده‌اید.
- ۶- آیا تفاله ای در دهانه آبمیوه گیری باقی مانده است.

مفهوم زباله دانی بدون چرخ:
وسایل الکتریکی را به عنوان ائتلاف شهری طبقه بندی نشده دور نیندازید و از مجموعه امکانات جداگانه ای استفاده نمایید، با شهرداری محل در مورد مجموعه اطلاعات موجود تماس حاصل فرمائید، اگر وسایل الکتریکی به عنوان زباله و مواد پر خطر دور انداخته شوند می توانند منتهی به آبهای زیر زمینی شده و نهایتاً زنجیره غذایی شده و به سلامتی و تندرستی آسیب وارد می کنند، زمانیکه وسایل قدیمی جای خود را به وسایل نو می دهند، خرده فروشان قانوناً موظف هستند که وسایل قدیمی شما را حداقل بدون هزینه پس بگیرند.
ما حق ترمیم و اصلاح را محفوظ می کنیم.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید