



# آبمیوه گیری

مدل: RAK-JU6045

## دفترچه راهنما



لطفا قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را مطالعه نمایید.



## دستور العمل‌های ایمنی

۱. این دستگاه برای استفاده افراد ناتوان (مانند کودکان) و افراد ناآگاه و کم‌توان ذهنی یا جسمی نامناسب است. باید همیشه هنگام استفاده از آرمیوه‌گیری برقی در حضور کودکان نظارت دقیق و کافی به عمل آورید تا مبادا کودکان با آن بازی کنند.
۲. پیش از استفاده دستگاه را روی یک سطح پایدار و مسطح قرار دهید.
۳. قبل از آ‌گیری ابتدا اطمینان حاصل کنید که توری و قسمت چرخان سرجایشان محکم هستند و هیچ برخورد سختی بین توری و درپوش شفاف وجود نداشته باشد. درپوش شفاف را قرار داده دستگیره را محکم ببندید و سپس دستگاه را با کلید روشن کنید.
۴. هنگام استفاده از دستگاه در دفعات اول ممکن است کمی بوی عجیب و جرقه از موتور بیرون بیاید که این امر طبیعی بوده است و بعد از چند بار استفاده از موتور برطرف خواهد شد.
۵. در حین آرمیوه‌گرفتن دقت کنید مخزن آرمیوه و نقاله بیش از اندازه پر نشوند، در اینصورت باید. ابتدا دستگاه را خاموش مخزن آرمیوه و نقاله را خالی کرده سپس دوباره از آرمیوه‌گیری استفاده کنید.
۶. هرگز در حین کار دستگاه در پوش پارچ را برندارید. زمانی که برق دستگاه وصل است و نیز هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است از بردن دست یا هر چیزهایی از قبیل قاشق، چنگال یا چیزهای دیگر به درون پارچ مخلوط‌کن درپوش درپوش شفاف آرمیوه‌گیری یا داخل خردکن جدا خودداری کنید، زیرا خطرناک است و باعث آسیب رساندن به خود افراد دیگر و یا خرابی دستگاه خواهد شد. لذا برای پرهیز از خطرات احتمالی به دقت به این نکته توجه کنید.
۷. هرگز هیچکدام از اجزای این دستگاه را با بخار یا در اطاقکهای ضد عفونی‌کننده با درجه حرارت بالا و یا جوشاندن به منظور ضد عفونی کردن نباید ضد عفونی کنید.
۸. در حین استفاده از دستگاه آن را ترک نکنید، هرگز به کودکان اجازه کار با دستگاه را ندهید.
۹. در صورت معیوب یا دارای ترک بودن صافی دوار یا پوشش محافظ از وسیله استفاده نگردد.

۱۰. برای طولانی تر کردن عمر این دستگاه یک محافظ در برابر گرمای بیش از حد در درون موتور تعبیه شده است. اگر موتور برای مدت طولانی کار کنند با بار زیادی به آن وارد شود، در صورت گرم شدن بیش از حد برق دستگاه به طور خودکار قطع خواهد شد. در این حالت، بلافاصله، فوراً کلید روشن و خاموش دستگاه را خاموش کرده و حتماً دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید و اجازه دهید موتور خنک شود در حدود ۳۰ دقیقه بعد میتوانید دوباره از این دستگاه استفاده کنید.

۱۱. هرگز هنگامیکه دستگاه در هر کدام از حالت های آبمیوه گیری مخلوط کن خرد کن با آسیاب در حال کار است، مواد مورد استفاده را در آن نریزید یا آن را بیش از حد پر نکنید.

۱۲. باید همیشه قبل از بیرون آوردن مواد غذایی از داخل این دستگاه بسیار دقت کنید که ابتدا دستگاه را با کلید روشن و خاموش در حالت خاموش قرار داده بعد از بیرون آوردن دوشاخه از پریز برق نسبت به بیرون آوردن مواد غذایی و یا قطعات دستگاه اقدام کنید.

۱۳. تیغه ها خیلی نیز هستند. به منظور جلوگیری از بروز خطر هنگام تمیز کردن به این تیغه ها دست نزنید بلکه محفظه تیغه را زیر آب قرار دهید و تیغه ها را با دست نشویید. ۱۴. این دستگاه به منظور مصارف معمول خانگی طراحی و ساخته شده است. بنابراین نباید از آن به منظور دیگری استفاده شود.

۱۵. هرگز در صورت عدم کار کرد صحیح دستگاه و با زمین خوردن آن و نیز خرابی سیم با دوشاخه نباید از آن استفاده کنید با خودتان آن را تعمیر کنید بلکه برای تعمیر و یا تعویض قطعه فقط به مراکز سرویس مجاز معرفی شده مراجعه کنید. آن به منظور دیگری استفاده شود.


۱۶. اگر کابل تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

۱۷. توصیه می شود که کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

۱۸. قبل از تعویض لوازم جانبی یا دسترسی به قطعات متحرک در حین کار، وسیله را خاموش کرده و از تغذیه جدا کنید.

## نمودار اسم و موقعیت اجزای اصلی :

۱.



۱. گوشکوب

۲. درپوش شفاف

۳. توری آبمیوه گیری

۴. حلقه وسط

۵. دستگیره

۶. ظرف تفاله

۷. چرخنده

۸. دستگاه اصلی

۹. پارچ آبمیوه گیری

## عملکردها:


۱. در آبمیوه گیری های با قطر بزرگ، لازم نیست میوه تکه تکه شود میتوان سیب یا گلابی کامل را درون دستگاه قرار داد و راحت و آسان آن را آب گرفت.
۲. طراحی دستگاه خوب، ساده و زیبا همراه با ساختار ترکیبی است که کار کردن با آن را ساده نموده و به راحتی تمیز می شود.
۳. یک موتور الکتریکی پر سرعت با محافظت در برابر حرارت بیش از حد ، کار آمدی بالا با قابلیت صرفه جویی در زمان انرژی و عمر طولانی در دستگاه تعبیه شده است.
۴. به منظور ایجاد ایمنی و اطمینان بخشی در زمان استفاده ، قفل ایمنی روی دستگاه تعبیه شده است.

## قبل از بکارگیری به نکات زیر توجه کنید:

۱. این دستگاه دارای ایمنی بالا می باشد، بنابراین به منظور اطمینان از ایمنی کاربر، زمانیکه دستگیره روی درپوش به درستی بسته نشده باشد یا صفحه ی برش متصل نباشد ، موتور حرکت نمیکند.
۲. زمان جدا کردن یا سرهم کردن آبمیوه گیری قسمت بالای درب خوراک روی درپوش دستگاه را با دست خود فشار دهید، سپس دستگیره را فشار دهید تا به درستی داخل شکاف درپوش بلغزد یا از داخل شکاف درپوش خارج شود.
۳. هنگام جدا کردن توری آبمیوه گیری، ابتدا درپوش و ظرف تفاله را جدا کنید، سپس حلقه وسط را ۳۰ درجه به سمت بالا بچرخانید .
۴. به منظور جلوگیری از آسیب ، قبل از استفاده ، ابتدا منبع تغذیه را چک کنید و مطمئن شوید که با ولتاژ مجاز مطابقت داشته باشد.
۵. لطفا با دقت "نکات" قبل از استفاده را از دستگاه مطالعه کنید.

۶. همه قسمت های آبمیوه گیری که قابل جدا شدن هستند به دقت تمیز کنید ( به قسمت نگهداری و تمیز کردن مراجعه کنید.)
۷. هنگام سرهم کردن دستگاه، لطفا با دقت نمودار “ اسم و موقعیت اجزای اصلی “ را مطالعه فرمائید.

## زمان کار:



### ۲. دستور بکار گیری دستگاه:

- ۱) پریز برق را وصل کنید. صفحه نمایش سه حالت را به عنوان سرعت پیش فرض نشان میدهد. هم چنین عدد و نام سرعت همزمان چشمک خواهد زد.
- ۲) بعد از نصب دستگاه به درستی، کلید (روشن/خاموش) را فشار دهید. زمانی که عدد و نام سرعت روی صفحه نمایش از حالت چشمک زدن به روشنایی مداوم تبدیل می شود. و دستگاه شروع به کار می کند. کلید (روشن/خاموش) را دوباره فشار دهید، دستگاه متوقف میشود و عدد و نام سرعت دوباره شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
- ۳) کلید ( {+} {-} ) را برای کاهش و یا افزایش سرعت فشار دهید. بالاترین سرعت ۵ و کمترین سرعت ۱ است.
۳. برای مخلوط کردن سبزیجات و میوه بیشترین حالت را انتخاب کنید، به طور مداوم بیش از سه دقیقه از وسیله استفاده نگردد سپس پانزده دقیقه دستگاه را خاموش کنید و تا زمانی که موتور خنک نشده است دستگاه را روشن نکنید در این حالت عمر موتور بیشتر می شود و دستگاه کارایی بیشتری دارد.

## آبمیوه گیری:

۱. قبل از استفاده ، لطفا سوئیچ کلید روی دستگاه اصلی را در حالت توقف قرار دهید، با این روش از روشن شدن دستگاه در حالیکه دستگاه هنوز به طور کامل بسته نشده جلوگیری می شود، و آسیبی به دستگاه یا شخص کار بر وارد نمیشود.
  ۲. قبل از روشن کردن دستگاه ، ابتدا مطمئن شوید که توری آبمیوه گیری و چرخنده در جای خود قرار گرفته شده باشد و هیچ تماس سختی بین صفحه برش آبمیوه گیری و درپوش شفاف بوجود نیاید. درپوش شفاف را روی دستگاه قرار دهید ، دستگاه را داخل شکاف درپوش بگذارید سپس دستگاه را روشن کنید.
  ۳. برای استفاده از دستگاه مطابق نمودار “اسم و موقعیت اجزای اصلی “ دستگاه را سرهم کنید. منبع تغذیه را روشن کرده سپس کلید را فشار دهید و بگذارید دستگاه برای ۵ ثانیه به صورت خالی بچرخد. سبزیجات و میوه آماده شده را داخل درگاه غذای آبمیوه گیری قرار دهید و با گوشکوب فشار دهید و شما میتوانید عصاره تازه ، اصل و مفید برای سلامتی از سبزیجات و میوه ها داشته باشید.
  ۴. برای آبمیوه گیری هایی با قطر بزرگ ، میتوان یک سیب یا گلابی کامل را بدون هیچ نیازی به برش، کاملاً آسان و سریع درون دستگاه قرار داد.
- توجه:
- هنگام فشار دادن مواد غذایی توسط گوشتکوب دستگاه ، نیرو باید یکنواخت باشد، نیروی فشار نباید بیشتر از یک کیلو گرم باشد ، یا یک نیروی ناگهانی نباید وارد شود در غیر این صورت بهره وری دستگاه کاهش میابد.

## نگهداری و تمیز کردن:

۱. به منظور خشک و تمیز نگه داشتن موتور ، این دستگاه در مواقع نیاز استفاده شود. ۲. اگر از این دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید لطفاً آن را در یک مکان خشک با تهویه مناسب نگهداری کنید تا از موتور در برابر آسیب دیدگی و کهنه شدن محافظ شود.

۳. قسمت اصلی دستگاه که شامل موتور می شود را هرگز با آب شستشو ندهید ، برای تمیز کردن آن از یک پارچه ی مرطوب استفاده کنید ، بقیه اجزای دستگاه مانند در پوش ظرف وسط ، شبکه ی تفاله و لوله ی آبریز را می توانید با آب شستشو دهید.



**آبمیوه گیری**

مدل: RAK-JU 6045